

MINI FLAKE BUSTER®



MODE D'EMPLOI

Assurez-vous d'utiliser un modèle d'aérographe compatible avec le Mini Flake Buster.

Grâce à son insert en caoutchouc, le Mini Flake Buster s'emboîte avec une légère friction sur le nez de l'aérographe sans abîmer celui-ci.

Il est conçu pour pulvériser un **PRODUIT SEC** sur une surface **HUMIDE** (et pas seulement adhésive).

**** TRES IMPORTANT ****

NE PAS TIRER LE BOUTON DE L'AEROGAPHE VERS L'ARRIERE POUR NE PAS PULVERISER LE VERNIS A L'INTERIEUR DU MINI FLAKE BUSTER

Cela aurait pour conséquence de boucher le Mini Flake Buster

- 1) Commencez par remplir le réservoir du MiniFB environ aux 3/4 avec des flakes ou des pearl, puis visser le réservoir sur le MiniFB.
- 2) Remplir le réservoir (ou le godet) de l'aérographe avec du vernis convenablement dilué. Il est préférable d'utiliser un vernis bi-composant. Evitez les vernis à séchage trop rapide.
- 3) Ne pas monter tout de suite le MiniFB sur l'aérographe. Commencez par pulvériser une couche de vernis sur la surface à peindre. **IMPORTANT** : après l'application du vernis, actionnez l'aérographe 2 à 3 coups à vide pour purger le vernis restant dans la tête, de façon à éviter d'envoyer ensuite du vernis dans le MiniFB, ce qui pourrait provoquer des bourrages et boucher le MiniFB. Quand la surface est bien recouverte de vernis humide, montez le MiniFB sur la tête de l'aérographe. Celui-ci doit s'emboîter avec une légère friction, sans forçage excessif. Pendant l'utilisation du MiniFB, il est conseillé, avec la main qui n'actionne pas l'aérographe, de maintenir le réservoir du MiniFB afin d'éviter tout risque de décrochage et de chute..
- 5) Appliquez autant de flakes ou de pearl que nécessaire. Si vous désirez un effet plus chargé, ou si vous avez des zones moins chargées, procéder comme suit !
- 6) **FLAKES** : Appliquer les flakes et attendre le séchage du vernis (sec au toucher). Ensuite balayez délicatement de la main les flakes mal collés. ***Note*** : vous pouvez utiliser votre aérographe comme une soufflette pour éliminer les flakes qui auront été décollés. Appliquez ensuite une nouvelle couche de vernis en ayant démonté le MiniFB de l'aérographe, puis en remontant le MiniFB sur l'aérographe, continuez à appliquer une nouvelle couche de flakes.
- 7) Quand la couverture souhaitée est atteinte, brossez et soufflez à nouveau les flakes mal collés. Cette opération réduira notablement le nombre de couches de vernis final nécessaires pour noyer convenablement les flakes.
- 8) **IMPORTANT** : Lorsque les flakes sont noyés dans le vernis final, appliquez encore au moins 2 couches de vernis pour être sûr qu'en ponçant l'abrasif ne viendra pas en contact avec les flakes, ce qui détruirait tout votre travail.
- 9) Ne jamais poncer directement sur les flakes !

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le MiniFB et son insert sont résistants aux solvants. Après utilisation, nettoyer le MiniFB et son insert avec un solvant approprié.

Un nettoyage soigné après chaque utilisation vous garantira de nombreuses années d'utilisation.

